



**RACING
FUEL
BIZ**

So wird's gemacht

- Auspuffkollektor mit Hitzeschutzband einwickeln



➤ Vorbereitung

- Wir empfehlen für diese Arbeiten Handschuhe zu tragen
- Rost und Schmutz von Auspuffanlage entfernen



➤ Vorbereitung

- Hitzeschutzband aus der Verpackung nehmen und etwas lockerer rollen
- Band in einem Eimer mit klarem, kaltem Wasser ausreichend einweichen
- Nach dem einweichen das Band ein wenig auswinden



➤ Wickeln

- Beginne rechtwinklig zum Rohr und fixiere den Anfang provisorisch mit einem Kabelbinder
- Ab der zweiten Runde ziehst du das Band schräg
- Achte darauf, dass keine Lücken entstehen



➤ Ende der Wicklung

- Achte darauf, dass das Ende wieder rechtwinklig zum Rohr endet
- Das Ende mit einem Kabelbinder provisorisch fixieren
- Überschüssiges Band abschneiden



➤ Kabelbinder ers.

- Kabelbinder durch Edelstahl Kabelbinder oder Schlauchschelle ersetzen



Bei Fragen und Anregungen stehen wir euch gerne zur Verfügung.

- 043 536 14 43
- info@racingfuel.biz